

Детский стул для кормления (модель ВНС103) соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", утвержден решением Совета Европейской экономической комиссии № 32 от 15.06.2012.

Сертификат ЕАЭС RU С-НК.ВЕ02.В.02878/20 от 21.10.2020.



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

BABYNIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYNIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко, д. 15/1

Изготовитель:

THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Адрес:

Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK

Производственная площадка:

CIXI YINGCI CHILDREN'S PRODUCT CO., LTD.

Адрес производственной площадки:

No.87 Industrial Road, Zhangqi Town, Cixi City, Zhejiang Province,
China, Китай

EAC



BABYNIT

СТУЛ ДЕТСКИЙ

МОДЕЛЬ: ВНС103

CUPCAKE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. **Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.**

- **ВНИМАНИЕ:** Запрещается использовать стульчик для детей в возрасте старше 36 месяцев (3-х лет) в силу его конструкции, прочности и дизайна.
- Стул детский предназначен для детей от 6 мес. до 3-х лет.
- Максимальная нагрузка - 15 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь стульчиком, если какая-либо из его частей сломана, порвана или отсутствует.
- Не используйте стульчик до тех пор, пока ваш ребенок не сможет самостоятельно сидеть.
- Не используйте стульчик до тех пор, пока все его элементы не будут собраны и отрегулированы.
- Не оставляйте вашего ребенка без присмотра, даже на короткое время.
- Не ставьте стульчик рядом с открытыми источниками тепла, такими как электрические плиты, газовые плиты и т.д., и не располагайте стульчик в тех местах, где ваш ребенок может дотянуться до любого другого потенциально опасного предмета.
- Каждый раз перед эксплуатацией стульчика проверяйте, чтобы ремни безопасности были надежно зафиксированы.
- Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в стульчике.
- Устанавливайте стульчик только на гладких и ровных поверхностях. Не используйте стульчик на наклонных или скользких поверхностях, на лестницах и вблизи лестниц.
- Перед эксплуатацией стульчика убедитесь, что он собран полностью.
- Не передвигайте стульчик, если ребенок находится в нем.
- Не позволяйте вашему ребенку самостоятельно забираться на стульчик, играть с ним или виснуть на стульчике. Стульчик не является игрушкой.
- Всевозможные предметы, представляющие собой опасность, такие как электрические провода и шнуры, должны находиться вне зоны доступа ребенка.
- Сборка стульчика должна производиться только взрослым человеком.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ






1. Чехол сиденья
2. Съемный поднос
3. Сиденье
4. Ремни безопасности
5. Нижние трубки (4 шт.)

6. Корзина
7. Противоскользкие опоры (4 шт.)
8. Подножка и держатель для корзины
9. Верхние трубки (4 шт.)
10. Столик

ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию стула и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид стула без предварительного уведомления.



1. Вставьте нижнюю трубку в верхнюю трубку так, чтобы кнопка фиксатора защелкнулась (рис.1) Повторите с остальными трубками.

2. Вставьте верхнюю трубку в соответствующее отверстие под сиденьем стульчика. Убедитесь, что трубка надежно зафиксировалась (рис.2). Повторите с остальными тремя трубками.

3. Наденьте подножку через нижние трубки. Убедитесь, что кнопки фиксаторов защелкнулись с обеих сторон. (рис.3)

4. Таким же образом закрепите держатель для корзины с задней стороны стульчика (рис.4). Установите корзину, продев ремешки через отверстия в подножке и держателе. Наденьте противоскользящие опоры на четыре ножки стульчика.

5. Установите столик на сиденье. Для этого зажмите фиксаторы, находящиеся в нижней части столика, и наденьте столик на подлокотники (рис.5). Убедитесь, что столик надежно зафиксирован. Столик можно установить в трех положениях.

6. Обратите внимание, что основной столик оснащен подставкой-держателем для планшета (рис.6).

7. Нажмите на кнопки, расположенные с обеих сторон сиденья стульчика, чтобы раскрыть ножки (рис.7). Сборка стульчика завершена.

СКЛАДЫВАНИЕ



8



9

8. Нажмите одновременно кнопки, расположенные по бокам сиденья стульчика, и сдвиньте ножки вместе. Рама стульчика сложится (рис.8).

9. Столик можно прикрепить к задним ножкам стула для компактного хранения (рис.9).

УХОД И ХРАНЕНИЕ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Во избежание риска травмирования ребенка регулярно проверяйте исправность и целостность стульчика.
- Убедитесь в том, что все запорные приспособления функционируют нормально. Регулярно проверяйте все замки и детали.
- Регулярно проверяйте все комплектующие.
- Ухаживайте за стулом, своевременно удаляйте все загрязнения.

ЧИСТКА

Разрешается мыть стульчик мягкой губкой, смоченной в теплом мыльном растворе или с мягкодействующим моющим средством. При необходимости можно использовать дезинфицирующие средства.

ХРАНЕНИЕ

Стул необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от 0° до +30° и относительной влажности от 45% до 75%.
Запрещено хранить стул вблизи нагревательных приборов и под воздействием прямых солнечных лучей.

Гарантийный талон

Для **Стул детский**

модель **ВНС103 (CUPCAKE)**

гарантийный срок
эксплуатации и хранения **6 месяцев**

срок службы **30 месяцев**



Гарантийный срок и срок службы отсчитываются с даты продажи розничному покупателю (потребителю)



Дата продажи

штамп магазина

ФИО и подпись продавца

Условия гарантийного обслуживания

1. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные нарушением условий эксплуатации и хранения.
2. Гарантия не распространяется на механические повреждения, появившиеся в результате удара, падения или перегруза стульчика
3. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные воздействием едких химических веществ или высоких температур
4. Гарантия не распространяется на естественный износ текстильных материалов и шинков колес
5. Гарантия не распространяется на дефекты лакокрасочного покрытия (сколы), появившиеся в ходе эксплуатации стульчика.
6. Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___»_____20__г. Подпись_____