

Детский стул для кормления (модель ВНС106) соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", утвержден решением Совета Европейской экономической комиссии № 32 от 15.06.2012.

EAC



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

**HIT-BONUS.RU**

официальный сайт

**BABYHIT.RU**

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

**SERVICE@BABYHIT.RU**

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

**8 800 234 45 11**

**Импортер:** ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",  
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко , д. 15/1

**Изготовитель:**  
THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED

**Адрес:**  
Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK

**Производственная площадка:**  
CIXI YINGCI CHILDREN'S PRODUCT CO., LTD.


**Адрес производственной площадки:**  
No.87 Industrial Road, Zhangqi Town, Cixi City, Zhejiang Province,  
China, Китай

- от 6-ти месяцев до 3-х лет
- 3 положения наклона спинки
- 3 положения столика
- 7 положений по высоте
- 5-ти точечная система ремней безопасности

# СТУЛ ДЕТСКИЙ **GOURMET**

МОДЕЛЬ: ВНС106

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по применению».

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

⚠ Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочтайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.


- **ВНИМАНИЕ:** Запрещается использовать стульчик для детей в возрасте старше 36 месяцев (3-х лет) в силу его конструкции, прочности и дизайна.
- Стул детский предназначен для детей от 6 мес. до 3-х лет.
- Максимальная нагрузка - 15 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь стульчиком, если какая-либо из его частей сломана, порвана или отсутствует.
- Не используйте стульчик до тех пор, пока ваш ребенок не сможет самостоятельно сидеть.
- Не используйте стульчик до тех пор, пока все его элементы не будут собраны и отрегулированы.
- Не оставляйте вашего ребенка без присмотра, даже на короткое время.
- Не ставьте стульчик рядом с открытыми источниками тепла, такими как электрические плиты, газовые плиты и т.д., и не располагайте стульчик в тех местах, где ваш ребенок может дотянуться до любого другого потенциально опасного предмета.
- Каждый раз перед эксплуатацией стульчика проверяйте, чтобы ремни безопасности были надежно зафиксированы.
- Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в стульчике.
- Устанавливайте стульчик только на гладких и ровных поверхностях. Не используйте стульчик на наклонных или скользких поверхностях, на лестницах и вблизи лестниц.
- Перед эксплуатацией стульчика убедитесь, что он собран полностью.
- Не передвигайте стульчик, если ребенок находится в нем.
- Не позволяйте вашему ребенку самостоятельно забираться на стульчик, играть с ним или виснуть на стульчике. Стульчик не является игрушкой.
- Всевозможные предметы, представляющие собой опасность, такие как электрические провода и шнуры, должны находиться вне зоны доступа ребенка.
- Сборка стульчика должна производиться только взрослым человеком.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.


### ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию стула и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид стула без предварительного уведомления.


## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




сиденье




чехол сиденья



столик со съемным подносом




передняя и задняя опоры стула




левая и правая стойки стула

## СБОРКА





1. Возьмите левую и правую стойки рамы ("R" обозначает правая, "L" - левая). Нажмите и удерживайте круглую кнопку, как показано на рисунке 1. Раскройте стойки и отпустите кнопку. Вставьте стойки в соответствующие крепления на основании сиденья.



## СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



2. Установите стойки рамы в переднее и заднее основание стула. Убедитесь, что кнопки фиксаторов встали в соответствующие отверстия в основании (рис.2).

3. Наденьте чехол на сиденье. Закрепите чехол с боков, обернув ткань вокруг рамы и застегнув кнопки с обеих сторон сиденья, как показано на рисунке 3.



4. Для установки столика потяните рычаг, расположенный под столиком, и наденьте столик на подлокотники стула.

5. Стул оснащен 5-точечными ремнями безопасности. Протяните ремни безопасности через отверстия в спинке (рис.5). Чтобы застегнуть ремни, вставьте защелки в пряжку до щелчка. Чтобы расстегнуть ремни, нажмите кнопку на пряжке и потяните их в стороны. Отрегулируйте плечевые и поясные ремни безопасности в соответствии с размерами ребенка.





6. Стул имеет 7 положений регулировки высоты. Для изменения высоты сидения нажмите на кнопки, расположенные по бокам стульчика (рис.6) и установите необходимую высоту.

**ВНИМАНИЕ!** Запрещается регулировать высоту сиденья, если ребенок находится в стуле.



7. Для регулировки спинки стула потяните рычаг, расположенный сзади спинки стула, установите спинку в необходимое положение и отпустите рычаг (рис.7).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ и СКЛАДЫВАНИЕ



8. Чтобы отрегулировать высоту подножки, нажмите одновременно кнопки, расположенные с обеих сторон подножки, затем поднимите или опустите подножку.

9. Столик имеет 3 положения регулировки. Потяните рычаг, расположенный под столиком, и передвиньте столик в необходимое положение.



10. Для блокировки колес опустите рычаги. Поднимите рычаги, чтобы разблокировать колеса (рис.10).

11. Снимите столик и прикрепите к задней части стула. Нажмите кнопки регулировки высоты сиденья и опустите сиденье до положения 7. Затем нажмите кнопки складывания рамы стульчика, расположенные в местах соединения передних и задних стоек рамы. Сложите раму до фиксирования в сложенном состоянии (рис.11).

## **УХОД и ХРАНЕНИЕ**

### **РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

- Во избежание риска травмирования ребенка регулярно проверяйте исправность и целостность стульчика.
- Убедитесь в том, что все запорные приспособления функционируют нормально. Регулярно проверяйте все замки и детали.
- Регулярно проверяйте все комплектующие.
- Ухаживайте за столом, своевременно удаляйте все загрязнения.

### **ЧИСТКА**

Разрешается мыть стульчик мягкой губкой, смоченной в теплом мыльном растворе или с мягкодействующим моющим средством. При необходимости можно использовать дезинфицирующие средства.

### **ХРАНЕНИЕ**

Стул необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от 0° до +30° и относительной влажности от 45% до 75%.

Запрещено хранить стул вблизи нагревательных приборов и под воздействием прямых солнечных лучей.

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

### **Внимание!**

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

### **Отметка о продаже**

Изделие .....**СТУЛ детский**..... Модель .....**ВНС106**.....  
Гарантийный срок .....**6 мес.** ..... Срок службы .....**30 мес.** ....

Штамп магазина

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_\_» 202\_\_г. Подпись\_\_\_\_\_

### **УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.