

Детский стул для кормления (модель ВНС1ОЗ) соответствует требованиям ТР ТС О25/2012 "О безопасности мебельной продукции", утвержден решением Совета Европейской экономической комиссии № 32 от 15.06.2012.



ХИТ-БОНУСЫ: ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

HIT-BONUS.RU

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ

BABYHIT.RU

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ

SERVICE@BABYHIT.RU

ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ

8 800 234 45 11

Импортер: ООО "ИНТРАНСЛОГИСТИК",
Россия, г. Новосибирск, ул. Шевченко , д. 15/1

Изготовитель:
THE ASIAN INVESTMENT CORPORATION LIMITED

Адрес:
Suite 2006 20/f, 340 Queens Road Central, HK

Производственная площадка:
HEBEI XIAOMAYI CHILDREN TOYS CO., LTD

Адрес производственной площадки: DONGPU VILLAGE, FENGJIAZhai
VILLAGE, GUANGZONG COUNTY, XINGTAI CITY, HEBEI PROVINCE,
CHINA, Китай


EAC

BABYHIT

СТУЛ ДЕТСКИЙ
МОДЕЛЬ: ВНС1ОЗ

MUFFIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



В связи с постоянным совершенствованием изделия незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

! Для обеспечения безопасности вашего ребенка перед эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Никогда не оставляйте вашего ребенка без присмотра.

- **ВНИМАНИЕ:** Запрещается использовать стульчик для детей в возрасте старше 36 месяцев (3-х лет) в силу его конструкции, прочности и дизайна.
- Стул детский предназначен для детей от 6 мес. до 3-х лет.
- Максимальная нагрузка - 15 кг.
- **ВНИМАНИЕ:** Не пользуйтесь стульчиком, если какая-либо из его частей сломана, порвана или отсутствует.
- Не используйте стульчик до тех пор, пока ваш ребенок не сможет самостоятельно сидеть.
- Не используйте стульчик до тех пор, пока все его элементы не будут собраны и отрегулированы.
- Не оставляйте вашего ребенка без присмотра, даже на короткое время.
- Не ставьте стульчик рядом с открытыми источниками тепла, такими как электрические плиты, газовые плиты и т.д., и не располагайте стульчик в тех местах, где ваш ребенок может дотянуться до любого другого потенциально опасного предмета.
- Каждый раз перед эксплуатацией стульчика проверяйте, чтобы ремни безопасности были надежно зафиксированы.
- Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в стульчике.
- Устанавливайте стульчик только на гладких и ровных поверхностях. Не используйте стульчик на наклонных поверхностях, на скользких поверхностях, на лестницах и вблизи лестниц.
- Перед эксплуатацией стульчика убедитесь, что он собран полностью.
- Не передвигайте стульчик, если ребенок находится в стульчике.
- Не позволяйте вашему ребенку самостоятельно забираться на стульчик, играть с ним или виснуть на стульчике. Стульчик не является игрушкой.
- Всевозможные предметы, представляющие собой опасность, такие как электрические провода и шнуры, должны находиться вне зоны доступа ребенка.

ВНИМАНИЕ!


Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию стула и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид стула без предварительного уведомления.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ




1. Каркас стульчика
2. Чехол сиденья
3. Столик с подносом
4. Комплект опор стульчика
5. Разделитель ножек, крепящийся под столиком
6. Удерживающие ремни.

СБОРКА



Установите опоры на ножки стульчика, как показано на рисунке. Для этого наденьте опоры на ножки стульчика до упора. Дополнительного крепления не требуется. Обратите внимание, что опора с более широким основанием предназначена для передних ножек стульчика.

СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Разложите каркас стульчика. Для этого потяните ножки в разные стороны. Когда каркас разложится, зафиксируйте его в рабочем положении, опустив фиксатор.

Чтобы отрегулировать положение подножки стульчика, нажмите на кнопки, находящиеся по бокам подножки, и переведите подножку в требуемое положение, не отпуская кнопок.




Наденьте чехол на сиденье, как показано на рисунке. Вставьте пряжки удерживающих ремней в соответствующие прорези ремня и пластиковой спинки и сиденья стульчика. Вы можете выбрать один из двух уровней высоты плечевых ремней.

Вставьте разделитель для ножек в посадочное место на нижней части столик до щелчка, как показано на рисунке.



СБОРКА и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Установите столик на подлокотники стульчика. Для этого совместите направляющие пазы столика, находящиеся в нижней его части, с подлокотниками. Потяните фиксаторы, расположенные по бокам, в стороны от подлокотников, и установите столик в одно из трех положений.



Вы можете увеличить высоту стульчика, установив находящиеся в комплекте удлинители в ножки стульчика. Для этого снимите опоры с ножек. Вставьте удлинители, как показано на рисунке. Убедитесь, что удлинители зафиксированы подпружиненной шпонкой в ножках стульчика. Затем установите опоры стульчика уже на удлинители.

УХОД и ХРАНЕНИЕ

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Во избежание риска получения травм ребенком, регулярно проверяйте исправность и целостность стульчика.
- Убедитесь в том, что все запорные приспособления функционируют нормально, и регулярно проверяйте все замки и детали.
- Регулярно проверяйте все комплектующие.
- Своевременно удаляйте все загрязнения, ухаживайте за Вашим стулом.

ЧИСТКА

Разрешается мыть стульчик мягкой губкой, смоченной в теплом мыльном растворе или с мягкодействующим моющим средством. При необходимости можно использовать дезинфицирующие средства.

ХРАНЕНИЕ

Стул необходимо хранить в хорошо проветриваемом помещении при температуре воздуха от 0° до +30° и относительной влажности от 45% до 75%.

Запрещено хранить стул вблизи нагревательных приборов и под воздействием прямых солнечных лучей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

Отметка о продаже

Изделие**СТУЛ детский**..... Модель**ВНС103**

Гарантийный срок**6 мес.**

Срок службы**30 мес.**

Штамп магазина

Дата покупки _____

Ф.И.О. продавца_____

Подпись _____

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «___» 20__г. Подпись_____

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
 - механическое повреждение в результате удара или падения;
 - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
 - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
 - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.